





# nedis

**Snooze-funktion**

- Når alarmet lyder, tryk på insonnings-knappen for att aktivere snooze-funktionen. Snooze-funktionen skjuter upp alarmet 15 minutter.

**För att avbryta snooze-funktionen**, tryck och håll inne insonningsknappen tills display viser "Alarm off".

## Sikkerhet

<p><b>CAUTION</b>  <b>NEVER PLUG INTO POWER SOURCE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på knappen for å lagre opp til 10 av dine favorittradiostasjoner.</li></ul>
<p>7. Knapp for lagrede stasjoner</p>	
<p>8. Knapp 1/2/3</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på knappene for å lagre 3 av dine favorittradiostasjoner.</li></ul>
<p>9. Tilbaké-knappen</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på knappen for å gå tilbake til alarminstillingene.</li></ul>
<p>10. Valgknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på knappen for å bekræfte valget.</li> <li>DAB/FM: Trykk på og hold inne knappen for å gå inn i manuelt søkemedus.</li></ul>

### Toppanel (fig. A2)

<p><b>CAUTION</b>  <b>NEVER PLUG INTO POWER SOURCE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hold inne knappen for å gå i standby-modus.</li> <li>Trykk på knappen for å gå i hvlomodus eller angr hvlomodustid: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutter.</li> <li>Trykk på knappen igjen for å slukke og avbryte alarmen.</li></ul>
<p>11. Standby/hvile-knapp</p>	
<p>12. Volumknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på knappen for å øke eller redusere volumet.</li></ul>
<p>13. Antenn</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk ut juster antennene for å optimal signalstyrke.</li></ul>

### Bakpanel (fig. A3)

<p>14. På/væ-knapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Skvy knappen for å slå på eller av enheten.</li></ul>
<p>15. Batteriom</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sett inn batteriene (4x AA) batterirommet.</li></ul>
<p>16. DC-ingang (S.O.V DC / 1.0A)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koble strømdapatoren til DC-ingangen på enheten og til vegklokktakten.</li></ul>
<p>17. Hodetelefonkontakt</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koble hodetelefoner til hodetelefonkontakten.</li></ul>

### Lagre radiostasjoner

Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge en radiostasjon. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Hold inne knappen for lagret stasjon 1 2 sekunder. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge en lagret stasjon, fra 1 til 10. Trykk på valgknappen for å bekræfte.

### Hente frem lagret stasjon

For å hente en lagret radiostasjon, trykk på knappen for lagrede stasjoner. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge en radiostasjon. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Merck: Hvis du velger en nummer som ikke har en lagret radiostasjon, viser displayet "Preset Empty".

### Stille inn alarmen

Trykk på alarmknappen for å stille inn vekkerklokken ("Alarm 1" / "Alarm 2"). Trykk på valgknappen. Displayet viser klokkesettet. Tallene for time blinker. Trykk på høyre/venstre-knappen for å angi time. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Tallene for minutt blinker. Trykk på høyre/venstre-knappen for å angi minutt. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Lyd: Trykk på modusknappen for velge bykklode. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge mellom alarm, DAB eller FM. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Frekvens: Trykk på modusknappen for velge alarms typhighet. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge mellom daglig, en gang, helger eller ukedager. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Volum: Displayet viser en volumlinje. Trykk på volumknappen for å stille inn volumet. Trykk på valgknappen for å bekræfte.

Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge på eller av. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Enheten viser "alarm saved" /displayet. For å bekræfte at alarmen er innstilt, vises symbolet øverst i høyre hjørne i displayet i standby-modus.

For å gå ut av alarminstillingene, trykk på alarmknappen. For å endre instillingene, trykk på tilbakéknappen.

### Slå alarm(er) på/av

Bruk av/på-bryteren til å slå av klokkealderen og på standby-modus. Trykk på "Alarm 1" eller "Alarm 2"-knappen. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge på eller av. Trykk på valgknappen for å bekræfte.

### Slumrefunksjon

Når alarmen avlyses, trykker du på hvlomodusknappen for å bruke slumrefunksjonen. Slumrefunksjonen setter alarmen i 15 minutter. For å avbryte slumrefunksjonen, hold inne hvlomodusknappen til displayet viser "Alarm off".

### Sikkerhet



Les brukerveiledningen og skuremediet. Ikke rengjør innenside av enheten.

Ikke bruk produktet fra stammer og annet utslett dersom et problem oppstår.

Koble bruksanvisningen nøytt for bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.

Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.

### Rengjøring og vedlikehold

### Advarsell

- Ikke bruk rensedemler eller skuremedier.
- Ikke rengjør innenside av enheten.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.

- Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.

### Beskrivning

### Frampanel (bild A1)

<p>1. Display</p>	
<p>2. Alarmknapp 1/2</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på knappen for att stilla in alarmklokken ("Alarm 1" / "Alarm 2").</li> <li>Tryk på knaper for att gå till alarmklovs- eller still in insonnimgstiden: 15/30/45/60/90 minuter.</li> <li>Källa: Vål "DAB" for att lysna på DAB-radiostasjoner. Vål "FM" for att lysna på FM-radiostasjoner. Vål "AUX" for att spela upp ljud från externa ljudenheter.</li> <li>Alarm på/av: Sätt på eller stäng av alarmet.</li></ul>
<p>3. Lågesknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk och håll inne knappen for att gå till låkkloode.</li> <li>Tryk på knappen igen for att gå till återställningsläge eller for att visa mjukvaruversion eller Pikod DAB/FM: Tryk på knappen for att visa ytterligare information.</li></ul>
<p>4. Info/meny-knapp</p>	
<p>5. Skanningsknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att söka efter radiostasjoner.</li></ul>
<p>6. Västanter/höger-knapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att välja en radiostasjon.</li></ul>
<p>7. Förvalknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att sprar upp till 10 radiostasjoner.</li></ul>
<p>8. Knapper 1/2/3</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att sprar dina 3 favoritt-radiostasjoner.</li></ul>
<p>9. Tilbaké-knapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att gå tillbaka i alarminställningarna.</li></ul>
<p>10. Valknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att bekräfta ditt val.</li> <li>DAB/FM: Tryk och håll inne knappen for att gå till läget för manuellt kanalval.</li></ul>

### Övre panel (bild A2)

<p>11. Standby/insonnings-knapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk och håll inne knappen for att gå till standby-läge.</li> <li>Tryk på knaper for att gå till insonnimgsläge och still in insonnimgstiden: 15/30/45/60/90 minuter.</li> <li>Tryk på knappen igjen for att aktivera snooze eller for att stänga av alarmet.</li></ul>
<p>12. Volymknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att öka eller minska volymen.</li></ul>
<p>13. Antenn</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fäll ut och justera antennen for att förbättra signalstyrkan.</li></ul>

### Bakre panel (bild A3)

<p>14. På/væ-knapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Skjut på knappen for att sätta på eller stänga av enheten.</li></ul>
<p>15. Batterifack</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sätt i batterierna (4x AA) i batterifacket.</li></ul>
<p>16. DC-ingång (S.O.V DC / 1.0A)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Anslut strömdapatoren till DC-ingången på enheten och i vägguttaget.</li></ul>
<p>17. Hörlursutttag</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Anslut hörlurarna till hörlursutttaget.</li></ul>

### Spara stasjoner

Trykk på vänster/höger-knappen for å velge en radiostasjon. Tryck på valgknappen for ått bekräfta. Tryck och håll ned förvalsknappen i 2 sekunder.

Trykk på vänster/höger-knappen for ått välja en förvalssnummer mellan 1 - 10. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

### Återkalla förvald station

För att återkalla en förvald radiostation, tryck på förvalsknappen. Tryck på vänster/höger-knappen for ått välja en radiostation. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

OBS: Om du har valt en förvalspåsett som inte har någon spard stasjon visar displayen "Preset Empty".

### Ställa in alarmet

Trykk på alarm-knappen for ått stilla in alarmklokken (Alarm 1 / Alarm 2). Trykk på valgknappen. Displayen viser tiden. Timmarna blinkar. Trykk på vänster/höger-knappen for ått stilla in timmarna. Tryck på valgknappen for ått bekräfta. Minuterna blinkar. Tryck på vänster/höger-knappen for ått stilla in minuttarna. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

Ljud: Tryck på lågesknappen for ått byta källa. Tryck på vänster/höger-knappen for ått välja mellan ringklokka, DAB eller FM. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

Frekvens: Tryck på lågesknappen for ått gå till alarmklovs-läge. Tryck på vänster/höger-knappen for ått välja mellan dagligen, en gång, helger eller ukedagor. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

Volym: Displayen visar ett stapefdiagram. Tryck på volymknappen for ått välja volym. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

Trykk på vänster/höger-knappen for ått sätta på eller stänga av. Tryck på valknappen for ått bekräfta. Enheten visar "alarm saved" på displayen. För ått bekräfta att alarmet har ställts in vises ikonen på den främre displayen (övre höger hörn) i standby-läge.

För ått avsluta alarminställninge, tryck på alarmknappen. Tryck på tilbaké-knappen for ått ändra inställningarna.

### Sätt på och stänga av alarm

Använd på/av-brytaren for att stänga av klockalderen och gå till standby-läge.

Tryck på "Alarm 1" eller "Alarm 2"-knappen. Tryck på vänster/höger-knappen for ått sätta på eller stänga av. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

<p><b>CAUTION</b>  <b>NEVER PLUG INTO POWER SOURCE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hold inne knappen for ått gå i standby-modus.</li> <li>Trykk på knappen for ått gå i hvlomodus eller angri hvlomodustid: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutter.</li> <li>Trykk på knappen igjen for ått slukke og avbryte alarmen.</li></ul>
<p>11. Standby/hvile-knapp</p>	
<p>12. Volumknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på knappen for ått øke eller redusere volumet.</li></ul>
<p>13. Antenn</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk ut juster antennene for ått optimal signalstyrke.</li></ul>

### Bakpanel (bild A3)

<p>14. På/væ-knapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Skjut på knappen for att sätta på eller stänga av enheten.</li></ul>
<p>15. Batterifack</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sätt i batterierna (4x AA) i batterifacket.</li></ul>
<p>16. DC-ingång (S.O.V DC / 1.0A)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Anslut strömdapatoren till DC-ingången på enheten och i vägguttaget.</li></ul>
<p>17. Hörlursutttag</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Anslut hörlurarna till hörlursutttaget.</li></ul>

### Spara stasjonar

Trykk på vänster/höger-knappen for ått välja en radiostasjon. Tryck på valknappen for ått bekräfta. Tryck och håll ned förvalsknappen i 2 sekunder.

Trykk på vänster/höger-knappen for ått välja en förvalssnummer mellan 1 - 10. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

### Återkalla förvald station

För att återkalla en förvald radiostation, tryck på förvalsknappen. Tryck på vänster/höger-knappen for ått välja en radiostation. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

OBS: Om du har valt en förvalspåsett som inte har någon spard stasjon visar displayen "Preset Empty".

### Ställa in alarmet

Trykk på alarm-knappen for ått stilla in alarmklokken (Alarm 1 / Alarm 2). Trykk på valgknappen. Displayen viser tiden. Timmarna blinkar. Tryck på vänster/höger-knappen for ått stilla in timmarna. Tryck på valgknappen for ått bekräfta. Minuterna blinkar. Tryck på vänster/höger-knappen for ått stilla in minuttarna. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

Ljud: Tryck på lågesknappen for ått byta källa. Tryck på vänster/höger-knappen for ått välja mellan ringklokka, DAB eller FM. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

Frekvens: Tryck på lågesknappen for ått gå till alarmklovs-läge. Tryck på vänster/höger-knappen for ått välja mellan dagligen, en gång, helger eller ukedagor. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

Volym: Displayen visar ett stapeldiagram. Tryck på volymknappen for ått välja volym. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

Trykk på vänster/höger-knappen for ått sätta på eller stänga av. Tryck på valknappen for ått bekräfta. Enheten visar "alarm saved" på displayen. För ått bekräfta att alarmet har ställts in vises ikonen på den främre displayen (övre höger hörn) i standby-läge.

För ått avsluta alarminställninge, tryck på alarmknappen. Tryck på tilbaké-knappen for ått ändra inställningarna.

## nedis

## Toppanel (fig. A2)

<p><b>CAUTION</b>  <b>NEVER PLUG INTO POWER SOURCE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hold inne knappen for ått gå i standby-modus.</li> <li>Trykk på knappen for ått gå i hvlomodus eller angr hvlomodustid: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutter.</li> <li>Trykk på knappen igjen for ått slukke og avbryte alarmen.</li></ul>
<p>11. Standby/hvile-knapp</p>	
<p>12. Volumknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på knappen for ått øke eller redusere volumet.</li></ul>
<p>13. Antenn</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk ut juster antennene for ått optimal signalstyrke.</li></ul>

### Bakpanel (fig. A3)

<p>14. På/væ-knapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Skvy knappen for ått slå på eller av enheten.</li></ul>
<p>15. Batteriom</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sett inn batteriene (4x AA) i batterirommet.</li></ul>
<p>16. DC-ingang (S.O.V DC / 1.0A)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koble strømdapatoren til DC-ingangen på enheten og til vegklokktakten.</li></ul>
<p>17. Hodetelefonkontakt</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Koble hodetelefoner til hodetelefonkontakten.</li></ul>

### Lagre radiostasjoner

Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge en radiostasjon. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Hold inne knappen for lagret stasjon 1 2 sekunder.

Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge en lagret stasjon, fra 1 til 10. Trykk på valgknappen for å bekræfte.

### Hente frem lagret stasjon

For å hente en lagret radiostasjon, trykk på knappen for lagrede stasjoner. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge en radiostasjon. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Merck: Hvis du velger en nummer som ikke har en lagret radiostasjon, viser displayet "Preset Empty".

### Stille inn alarmen

Trykk på alarmknappen for å stille inn vekkerklokken ("Alarm 1" / "Alarm 2"). Trykk på valgknappen. Displayet viser klokkesettet. Tallene for time blinker. Trykk på høyre/venstre-knappen for å angi time. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Tallene for minutt blinker. Trykk på høyre/venstre-knappen for å angi minutt. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Lyd: Trykk på modusknappen for velge bykklode. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge mellom alarm, DAB eller FM. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Frekvens: Trykk på modusknappen for velge alarms typhighet. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge mellom daglig, en gang, helger eller ukedager. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Volum: Displayet viser en volumlinje. Trykk på volumknappen for å stille inn volumet. Trykk på valgknappen for å bekræfte.

Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge på eller av. Trykk på valgknappen for å bekræfte. Enheten viser "alarm saved" /displayet. For å bekræfte at alarmen er innstilt, vises symbolet øverst i høyre hjørne i displayet i standby-modus.

For å gå ut av alarminstillingene, trykk på alarmknappen. For å endre instillingene, trykk på tilbakéknappen.


### Slå alarm(er) på/av

Bruk av/på-bryteren til å slå av klokkealderen og på standby-modus. Trykk på "Alarm 1" eller "Alarm 2"-knappen. Trykk på venstre/høyre-knappen for å velge på eller av. Trykk på valgknappen for å bekræfte.

### Slumrefunksjon

Når alarmen avlyses, trykker du på hvlomodusknappen for å bruke slumrefunksjonen. Slumrefunksjonen setter alarmen i 15 minutter. For å avbryte slumrefunksjonen, hold inne hvlomodusknappen til displayet viser "Alarm off".

### Sikkerhet



Les brukerveiledningen og skuremediet. Ikke rengjør innenside av enheten.

Ikke bruk produktet fra stammer og annet utslett dersom et problem oppstår.

Koble bruksanvisningen nøytt for bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.

Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.

Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.

### Rengjøring og vedlikehold

### Advarsell

- Ikke bruk rensedemler eller skuremedier.
- Ikke rengjør innenside av enheten.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.

- Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.

### Beskrivning

### Frampanel (bild A1)

<p>1. Display</p>	
<p>2. Alarmknapp 1/2</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på knappen for att stilla in alarmklokken ("Alarm 1" / "Alarm 2").</li> <li>Tryk på knaper for att gå till alarmklovs- eller still in insonnimgstiden: 15/30/45/60/90 minuter.</li> <li>Källa: Vål "DAB" for att lysna på DAB-radiostasjoner. Vål "FM" for att lysna på FM-radiostasjoner. Vål "AUX" for att spela upp ljud från externa ljudenheter.</li> <li>Alarm på/av: Sätt på eller stäng av alarmet.</li></ul>
<p>3. Lågesknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk och håll inne knappen for att gå till låkkloode.</li> <li>Tryk på knappen igen for att gå till återställningsläge eller for att visa mjukvaruversion eller Pikod DAB/FM: Tryk på knappen for att visa ytterligare information.</li></ul>
<p>4. Info/meny-knapp</p>	
<p>5. Skanningsknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att söka efter radiostasjoner.</li></ul>
<p>6. Västanter/höger-knapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att välja en radiostasjon.</li></ul>
<p>7. Förvalknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att sprar upp till 10 radiostasjoner.</li></ul>
<p>8. Knapper 1/2/3</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att sprar dina 3 favoritt-radiostasjoner.</li></ul>
<p>9. Tilbaké-knapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att gå tillbaka i alarminställningarna.</li></ul>
<p>10. Valknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att bekräfta ditt val.</li> <li>DAB/FM: Tryk och håll inne knappen for att gå till läget för manuellt kanalval.</li></ul>

### Övre panel (bild A2)

<p>11. Standby/insonnings-knapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk och håll inne knappen for att gå till standby-läge.</li> <li>Tryk på knaper for att gå till insonnimgsläge och still in insonnimgstiden: 15/30/45/60/90 minuter.</li> <li>Tryk på knappen igjen for att aktivera snooze eller for att stänga av alarmet.</li></ul>
<p>12. Volymknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for att öka eller minska volymen.</li></ul>
<p>13. Antenn</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fäll ut och justera antennen for att förbättra signalstyrkan.</li></ul>

### Bakre panel (bild A3)

<p>14. På/væ-knapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Skjut på knappen for att sätta på eller stänga av enheten.</li></ul>
<p>15. Batterifack</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sätt i batterierna (4x AA) i batterifacket.</li></ul>
<p>16. DC-ingång (S.O.V DC / 1.0A)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Anslut strömdapatoren till DC-ingången på enheten och i vägguttaget.</li></ul>
<p>17. Hörlursutttag</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Anslut hörlurarna till hörlursutttaget.</li></ul>

### Spara stasjoner

Trykk på vänster/höger-knappen for ått välja en radiostasjon. Tryck på valknappen for ått bekräfta. Tryck och håll ned förvalsknappen i 2 sekunder.

Trykk på vänster/höger-knappen for ått välja en förvalssnummer mellan 1 - 10. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

Ljud: Tryck på lågesknappen for ått byta källa. Tryck på vänster/höger-knappen for ått välja mellan ringklokka, DAB eller FM. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

Frekvens: Tryck på lågesknappen for ått gå till alarmklovs-läge. Tryck på vänster/höger-knappen for ått välja mellan dagligen, en gång, helger eller ukedagor. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

Volym: Displayen visar ett stapeldiagram. Tryck på volymknappen for ått välja volym. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

Trykk på vänster/höger-knappen for ått sätta på eller stänga av. Tryck på valknappen for ått bekräfta. Enheten visar "alarm saved" på displayen. För ått bekräfta att alarmet har ställts in vises ikonen på den främre displayen (övre höger hörn) i standby-läge.

För ått avsluta alarminställninge, tryck på alarmknappen. Tryck på tilbaké-knappen for ått ändra inställningarna.

### Sätt på och stänga av alarm

Använd på/av-brytaren for att stänga av klockalderen och gå till standby-läge.

Tryck på "Alarm 1" eller "Alarm 2"-knappen. Tryck på vänster/höger-knappen for ått sätta på eller stänga av. Tryck på valknappen for ått bekräfta.

<p><b>CAUTION</b>  <b>NEVER PLUG INTO POWER SOURCE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hold inne knappen for ått gå i standby-modus.</li> <li>Tryk på knappen for ått gå i hvlomodus eller angri hvlomodustid: 15 / 30 / 45 / 60 / 90 minutter.</li> <li>Tryk på knappen igjen for ått slukke og avbryte alarmen.</li></ul>
<p>11. Standby/hvile-knapp</p>	
<p>12. Volymknapp</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tryk på knappen for ått øke eller redusere volumet.</li></ul>
<p>1</p>	



# nedis

## Alarmı ayarlama

- Çalar saati ayarlamak için alarm düğmesine basın (Alarm 1/Alarm 2).
- Seçim düğmesine basın. Ekran, zamanı gösterir. Saat rakamları yanıp söner. Saati ayarlamak için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın. Dakika rakamları yanıp söner. Dakikaları ayarlamak için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın.
- Ses: Kaynak moduna girmek için mod düğmesine basın. Uyanı zili, DAB veya FM arasında seçim yapmak için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın.
- Frekans: Alarm frekansı moduna girmek için mod düğmesine basın. Günlük, bir kez, hafta sonları veya hafta içi arasında seçim yapmak için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın.
- Ses Seviyesi: Ekran, bir çubuk grafik görüntüler. Ses seviyesini seçmek için ses seviyesi düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın.
- Açık veya kapalı modunu seçmek için sol/sağ düğmesine basın. Onaylamak için seçim düğmesine basın. Cihaz, ekranda "alarm kaydedildi" ifadesini gösterir. Alarmın ayarlandığını onaylamak için simge, bekleme modunda ön ekranda (sağ üst köşe) görüntülenir.
- Alarm ayarlama işleminden çıkmak için alarm düğmesine basın. Ayarları değiştirmek için geri düğmesine basın.

## Güvenlik



- Elektrik çarpma riskini azaltmak için servis gerekli olduğunda bu ürün sadece yetkili bir teknisyen tarafından açılmalıdır.
- Bir sorun meydana geldiğinde ürünün elektrikle ve diğer aygıtlarla olan bağlantısını kesin.

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.

## Temizlik ve bakım

### Uyarı!

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.

- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.