



# SINGER®



## SC220-RD

## Macchina per cucire elettronica



Codice prodotto 230322101

La macchina per cucire SINGER® Sc220 è semplice da usare con le caratteristiche che ti aiutano ad iniziare a cucire più velocemente, come la selezione del punto tramite pulsante, l'infilare l'ago e la regolazione della velocità di cucito.

Cuci i tuoi capi alla moda, decorazioni per la casa, trapunte, artigianato ed altro ancora.

Con l'alfabeto incorporato potrai personalizzare tutti i tuoi progetti, inoltre, con i suoi 200 punti tra cui scegliere, inclusi 9 occhielli ad un solo passaggio, avrai moltissime opzioni creative.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**200 punti** – base, elasticizzati e decorativi per una vasta gamma di tecniche di cucito e tessuti

**1 alfabeto** - per personalizzare i tuoi progetti

**Velocità regolabile e tasto Start & Stop** - per una maggiore precisione

**Schermo LCD** – selezione diretta dei punti, lunghezza e larghezza regolabili

**Selezione dei punti diretta ad un tocco** – trova il punto che vuoi cucire e cucilo

**9 occhielli** ad 1 tempo per una maggiore flessibilità

**Infilare l'ago** – infilare l'ago senza sforzo risparmiando tempo

**Regolazione lunghezza e larghezza punto** – personalizza i punti per le varie tecniche di cucito

**Occhielli ad un solo passaggio** – travette, occhielli arrotondati, ecc,

**Abbassa griffe** - per cucire a mano libera, bottoni e molto altro

**Ago programmabile su/giù** - per impostare l'ago nella posizione di arresto

**Telaio interno in metallo** – per una lunga durata

**Braccio libero** – cucire con facilità aree più piccole e difficili come i bordi dei pantaloni e polsini

**Bobina con inserimento dall'alto** - facile da inserire e per controllare la quantità di filo presente

**5 piedini inclusi** – per avere più opzioni creative



## ACCESSORI INCLUSI

- Piedino multiuso
- Piedino per occhielli
- Piedino per cerniere
- Piedino per orlo invisibile
- Piedino per cuciture decorative
- Cacciavite
- Porta spola ausiliario
- Taglia asole
- Ferma rocchetto



[www.singer.it](http://www.singer.it)

SINGER, ed il Cameo "S" sono marchi esclusivi di The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue Affiliate.

©2021 The Singer Company Limited S.à.r.l. o sue Affiliate. Tutti i diritti riservati.